

135mm

100mm

使用说明书

产品介绍

该产品是一款2.4G无线的双模机械键盘，支持2.4G和有线两种连接方式，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，双层PCB板，支持按键无冲。

包装内容物

1. 键盘主体×1

2. 使用说明书×1

3. 电池×2

4. 拔键器×1

5. USB连接线×1

技术性资料

按键使用寿命:单颗按键5000万次

额定电压/电流:有线 5V==100mA, 2.4G 3V==50mA

可用配置:US配列

主要功能特点

指示灯说明

NumLock指示灯 CapsLock指示灯 ScrLk指示灯/状态指示灯

指示灯及释义

操作	指示灯反馈
打开电源	状态指示灯亮起(红色)2秒后熄灭
电量过低	输入时状态指示灯持续(红色)闪烁
NumberLock从关闭切换到开启	NumberLock指示灯亮起(蓝色)2秒后熄灭
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起(蓝色)2秒后熄灭
ScrLk从关闭切换到开启	ScrLk指示灯亮起(蓝色)2秒后熄灭

注：开关显示红色有线连接时NumberLock、CapsLock、ScrLk指示灯从关闭切换到开启后常亮

Fn支持以下组合功能：

Fn组合键		功能	
Fn	+	F9	播放/暂停
		F10	停止播放
		F11	上一首
		F12	下一首
		左Win	锁定双Win
		右Win	解锁双Win
		右Ctrl	Menu
	Delete	恢复出厂设置	

连接和使用

2.4G连接

1. 键盘开关拨到2.4G位置（开关显示绿色为2.4G，显示红色为有线）；

2. 设备插入接收器后连接成功。

有线连接

1. 键盘开关拨到有线位置；

2. 设备和键盘插入数据线后连接成功。

2.4G切换到有线

1. 键盘开关拨到有线位置（2.4G连接及电池供电会同步断开）；

2. 设备和键盘插入数据线后连接成功。

有线切换到2.4G

1. 键盘开关拨到2.4G位置（有线连接会断开）；

2. 设备插入接收器后连接成功。

注意事项

1. 键盘如无反应，请查检键盘开关位置、电池电量等；

2. 2.4G连接时无操作2秒后进入休眠，按任意按键唤醒；

3. 2.4G连接时开启CapLock持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入，指示灯熄灭；

4. 长时间不使用键盘，请把键盘开关拨到有线位置断开电源。

恢复出厂设置

长按Fn+Delete三秒进入复位，所有指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

135mm

1100mm

合格证

产品名称：高达机械键盘

型号规格：多模版

生产日期：_____

检 验 员：_____

产 地：中国_____

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：
1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2.任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

EARTH
FEDERATION
SPACE
FORCE

GUNDAM

RX-78-2 GUNDAM

©SOTSU · SUNRISE

ikbc | MOBILE SUIT GUNDAM

6

5

6