

100mm

135mm

ikbc

机械键盘说明书

typemaster® E510

www.ikbc.com.cn

使用说明书

产品介绍

E510有108键,采用QWERTY布局,键盘内置Cherry MX系列轴体,双层PCB板,USB Type-C接口,支持全键无冲。键盘内置可调节背光,同时支持锁定键盘并设置密码。支持有线和2.4G无线连接。

包装内容物

1. 键盘主体×1

2. 使用说明书×1

3. 按键器×1

4. USB连接线 ×1

5. R1键帽×7

6. 5号电池 ×2

7. 2.4G接收器 ×1(位于键盘背部电池盖下)

技术性资料

键数:USASCII(108键)=US配列
按键使用寿命:单颗按键5000万次
尺寸:长 459.22mm,宽 245.86mm,最大厚度 36mm,最小厚度 11mm
界面:USB(DC5V-500mA)
可用配置:US配列
电缆线:约1.5米

按键功能说明

● 向左拨动开关 (红色) 锁定键盘,向右拨动开关 (绿色) 解锁键盘,无线模式下该开关同时为电源开关。
○ 逆时针转动旋钮减小音量,顺时针转动增大音量,按压旋钮切换静音/非静音。

按钮

功能

密码输入确认

设置密码

修改密码

切换到有线

切换到2.4G

恢复出厂设置

按键

功能

暂停/播放

上一曲

下一曲

呼出计算器

主要功能特点

通过Fn+ (F1-F8) 可实现下表中的快捷功能

按键		快捷功能	
Fn	+	F1	开启/关闭背光
		F2	背光模式切换
		F3	背光亮度减
		F4	背光亮度加
		F5	背光方向反
		F6	背光方向正
		F7	降低背光频率
		F8	提高背光频率

密码功能

将键盘●拨动到左侧,即为锁定键盘,此时键盘无法提供任何输入服务。将●拨动到右侧,即为开启键盘,键盘正常使用。也可以为键盘设置密码,这样在每次开启键盘时,都需要正确输入密码才能使用。

设置密码

1. 保证键盘处于开启状态;

2. 按下Ⓢ键;

3. 在常亮的按钮中设置1-5位密码,并按Ⓢ确认;

4. 密码设置完成。

注:
1. 涉及密码的操作中,键盘右上角的快捷按钮用作密码键,不表现为按钮本身的快捷功能。
2. 设置密码时输入超过5位的密码,则密码设置失败,可以在按钮闪烁后重新输入。
3. 设置密码连续失败3次,需要重新进行设置密码操作。
4. 按Ⓢ键之后,直接按Ⓢ键,为放弃设置密码。
5. 设置密码时,15秒内未操作,自动退出密码设置。
6. 断电不会清除密码。

当键盘从关闭切换到开启状态时,在亮起的按钮中正确输入密码,即可解锁键盘。输错3次密码,键盘将进入锁定状态。

更改密码

1. 保证键盘处于开启状态;

2. 按下Ⓢ键;

3. 在亮起的按钮中输入原密码,并按Ⓢ确认;

4. 如果原密码输入正确,Ⓢ闪烁,可以重新设置1-5位密码;

5. 如果密码输入错误,可以在Ⓢ高频闪烁过后重新输入。连续输错3次键盘将进入锁定状态。

无线连接和使用

1. 把接收器插入主机端;

2. 将两节5号电池装入键盘;

3. 键盘为开启状态,按Ⓢ;

4. 开始使用键盘。

注:当电量不足时,Ⓢ灯会闪烁,提示需要更换电池。

连接状态切换

当键盘处于开启状态,使用数据线连接,同时2.4G接收器插入主机端时:
1. 按Ⓢ键切换为有线连接,Ⓢ灯常亮,可按三秒关闭或再次按下打开;
2. 按Ⓢ键切换为2.4G无线连接,Ⓢ常亮5秒后熄灭。
注:当键盘使用有线连接时在电脑端插入2.4G接收器,或使用2.4G无线连接时插入线材,键盘不会自动切换至2.4G连接或有线连接状态,需要按相应的状态按键进行切换。

背光灯效

支持常亮、呼吸、单点亮、波浪、扫码、闪电、跑马灯共7种灯效,可通过Fn+F2调节灯效模式。

恢复出厂设置

未设置密码时,长按Ⓢ五秒,所有按键闪烁三次后熄灭,键盘恢复出厂设置。
如键盘设置了密码,长按Ⓢ五秒并正确输入密码后,键盘恢复出厂设置。

说明书适用于 typemaster® E510
说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

合格证

产品名称:机械键盘

型号规格:typemaster®E510

生产日期:_____

检验员:_____

产地:中国_____

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任,我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益,请妥善保管本服务卡,请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问,请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期	购买地点

经过ikbc售后服务中心鉴定,以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围:
1. 意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2. 任何未经授权维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

1

2

3

4

5

6

7

折页方式如下：

1

2

3

4

正面

1

2

3

4

1

2

3

4

双面印刷，风琴折