




机械键盘说明书

01 功能说明



USB有线版

- 1: WIN模式开关
- 2: MAC模式开关



无线蓝牙三模版

- 1: 蓝牙模式开关
- 2: USB有线模式开关
- 3: 2.4G无线模式开关

USB有线版

有线连接

将USB线相对应端插入接口，USB线另一端插入电脑USB接口即可。

无线蓝牙三模版

有线连接

开关拨到USB位置，插入连接线即可。

2.4G连接

开关拨到2.4G位置电脑端插入2.4G接收器。

配对操作: 注意，键盘出厂时已经完成配对，不需要进行配对操作即可使用。如果接收器丢失，重新购买接收器后，则需要对新接收器和键盘进行重新配对。请在2.4G模式下，长按Fn+Tab+5组合键3秒，当按键5闪烁时将2.4G接收器插入电脑USB接口，按键5背光熄灭即表示2.4G配对成功。

蓝牙连接

开关拨到蓝牙位置，按FN键+1键 或 2键 或 3键 或4键。

键盘开机后，按下Fn+1/2/3/4进入蓝牙模式。长按Fn+1/2/3/4组合键3S进入配对模式。例如使用1键连接，长按Fn+1组合键3秒后，1键开始快速闪烁蓝色背光，此时在电脑中找到蓝牙设备并连接: ikbc BT。连接成功后按键1蓝色背光熄灭。

注意：
如30秒内未完成连接，则进入休眠；
最多可存储4套配对，短按 Fn+1/2/3/4 切换。

电量显示

按住Fn+Backspace查询电量。

主键区数字键1到0的背光灯显示电量剩余占比，电量满时数字键全部点亮绿色灯光，随着电量消耗，数字键逐步熄灭并变色。此显示功能只在2.4G和蓝牙模式且非充电状态可用。

【100%-51%】: 灯为绿色；
【50%~30%】: 灯为黄色；
【30%以下】: 灯为红色；

低电报警: Scroll按键闪烁红色指示灯。第一次报警之后，只要有按键输入Scroll键就会再次闪烁红色指示灯进行电量报警。

充电

有线模式下，插入连接线自动为键盘充电。

◆充电中: Scroll键亮红色呼吸灯；
◆充满电: Scroll键常亮绿灯；

注意

请使用电脑USB口对键盘进行充电；
请勿使用手机充电器或者其他快充，有可能造成电池损坏。

休眠

蓝牙和2.4G连接模式下，键盘2分钟未操作进入休眠，此时背光灯关闭；
如果30分钟未操作进入深度休眠，连接断开，按任意键唤醒并自动连接。

1

2

3

4

02 组合按键

基本功能	
按键	功能
FN+Win	左侧锁/右侧解锁WIN键 (WIN系统有效)
FN+DEL	长按3秒恢复出厂设置
FN+9	切换到WIN系统模式（三模版本有效）
FN+0	切换到MAC系统模式（三模版本有效）
FN+右Ctrl	Menu
无线蓝牙三模版本快捷键	
FN+Backspace	查询电量 (无线模式下电池供电有效)
FN+4	短按切换蓝牙1, 长按蓝牙1配对
FN+1	短按切换蓝牙2, 长按蓝牙2配对
FN+2	短按切换蓝牙3, 长按蓝牙3配对
FN+3	短按切换蓝牙4, 长按蓝牙4配对
FN+Tab+5	长按2.4G配对

灯光控制功能	
按键	功能
Fn+Print	主背光灯效切换
FN+Scroll	主背光颜色切换
Fn+Pause	键盘灯光开关
Fn+ “-”	切换灯箱+状态指示灯的灯效
Fn+ “+”	切换灯箱+状态指示灯的颜色
FN+向上	主背光亮度加
FN+向下	主背光亮度减
FN+向左	主背光速度减
FN+向右	主背光速度加

Windows按键功能		Mac按键功能	
按键	功能	按键	功能
Fn+F1	无	F1	亮度-
Fn+F2	无	F2	亮度+
Fn+F3	无	F3	任务中心
Fn+F4	无	F4	应用切换
Fn+F5	静音	F5	无
Fn+F6	音量减	F6	无
Fn+F7	音量加	F7	上一首
Fn+F8	计算器	F8	播放/暂停
Fn+F9	播放/暂停	F9	下一首
Fn+F10	停止播放	F10	静音
Fn+F11	上一首	F11	音量减
Fn+F12	下一首	F12	音量加

注: Mac模式下, 使用Fn+F区键位, 即可使用F区各键默认功能。如需要使用F1键, 则按Fn+F1键即可。



合格证

产品型号: ikbc 87S2
产品规格: _____
生产日期: _____
检 验 员: _____
产 地: 中国



微信扫一扫
详细功能 售后服务

5

6

7

8