

135mm

使用说明书

产品介绍

该产品是一款支持2.4G连接的无线机械键盘，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，内置Cherry MX 超薄机械轴，双层PCB板，支持六键无冲。

包装内容物

1. 键盘主体×1
2. 使用说明书×1
3. 7号电池×2
4. 拔键器×1
5. 2.4G接收器×1（位于键盘背部电池盖下）

技术性资料

按键使用寿命：单颗按键5000万次
界面：USB (DC5V---100mA)
可用配置：US配列

主要功能特点

按键功能说明

● 向左拨动开关（红色）关闭键盘，向右拨动开关（绿色）打开键盘。

按键						
功能	电源	查看电量	静音	音量减	音量加	计算器

Fn 一般功能说明表			
Fn	+	F9	播放/暂停
		F10	停止播放
		F11	上一首
		F12	下一首
		L Win	锁定 Win
		R Win	解锁 Win
		Del	恢复出厂设置

键盘的连接和使用

1. 把接收器插入主机端；
2. 将两节7号电池装入键盘，并打开键盘电源开关 ●；
3. 开始使用键盘。

指示灯说明

CapsLock指示灯 ● ScrLk指示灯 ● 状态指示灯 ●

指示灯释义

操作	指示灯反馈 ● 常亮 ● 闪烁 ● 熄灭
打开电源	状态指示灯亮起3秒后熄灭
电量过低	输入时状态指示灯持续闪烁
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起2秒后熄灭
ScrLk从关闭切换到开启	ScrLk指示灯亮起2秒后熄灭
按下查看电量按键，根据指示灯闪烁方式查看剩余电量	
 电量约100-70%	● ● ●
 电量约70-40%	● ● ●
 电量约40-10%	● ● ●

注意事项

1. 休眠：无操作5分钟后进入休眠，按任意按键唤醒；
2. 开启CapLock后，持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入，CapLock指示灯熄灭。

恢复出厂设置

长按Fn+Delete三秒进入复位，所有指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

说明书适用于 ikbc S200 2.4G

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

1
100mm

2

135mm



保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：

- 1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
- 2.任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

ikbc

机械键盘说明书

ikbc S系列

www.ikbc.com.cn

3

4