

100mm

使用说明书

产品介绍

该产品是一款支持2.4G连接的无线机械键盘，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，内置超薄机械轴，双层PCB板，支持按键无冲。

包装内容物

- 1. 键盘主体×1
- 2. 使用说明书×1
- 3. 7号电池×2
- 4. 拔键器×1
- 5. 2.4G接收器×1（位于键盘背部电池盖下）

技术性资料

按键使用寿命：单颗按键5000万次

额定电压/电流：3V==50mA

可用配置：US配列

主要功能特点

按键功能说明

按键						
功能	电源	查看电量	静音	音量减	音量加	计算器

Fn 一般功能说明表				备注
Fn	+	Esc	`	改变键值
		1	F1	
		2	F2	
		3	F3	
		4	F4	
		5	F5	
		6	F6	
		7	F7	
		8	F8	
		9	F9	
		0	F10	
		~_	F11	
		=+	F12	
		Backspace	=	
			Del	
		l	Ins	
		p	PrtSc	
		[{	ScrLk	
		}]	Pause	
		;;	Home	
		, “	PgUp	
		.>	End	
		/?	PaDn	
		B	Menu	
		W	↑	
		A	←	
		S	↓	
		D	→	
		L Win	锁定Win	
		R Win	解锁Win	
		空格	切换独立方向键	
		R	恢复出厂设置	

键盘的连接和使用

- 1. 把接收器插入主机端，将两节7号电池装入键盘；
- 2. 把键盘开关拨至2.4G位置（右侧为2.4G，左侧为关闭电源）；
- 3. 开始使用键盘。

指示灯说明

61键	CapsLock指示灯	独立方向键指示灯	状态指示灯
			

指示灯释义

操作	指示灯反馈	 长亮  闪烁  熄灭
打开电源	状态指示灯亮起3秒后熄灭	
电量过低	输入时状态指示灯持续闪烁	
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起2秒后熄灭	
按下查看电量按键，根据指示灯闪烁方式查看剩余电量		
 电量约100-70%		
 电量约70-40%		
 电量约40-10%		

独立方向键功能说明		
按键	功能	指示灯
Fn+空格第1次	打开	亮起2秒后熄灭
Fn+空格第2次	关闭	灭
按键说明		
右Shift	=	↑
右Win		←
右Fn		↓
右Ctrl		→
右Alt		Fn

注：当打开独立方向键功能改变了Fn位置，按改变前后的 Fn键+R键都可以恢复出厂设置

1

2

2

100mm

注意事项

- 1. 休眠：无操作2秒后进入休眠，按任意按键唤醒；
- 2. 开启CapLock后，持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入，CapLock指示灯熄灭；
- 3. 长时间不使用键盘，请把键盘开关拨到关闭电源位置断开电源。

恢复出厂设置

长按Fn+R三秒进入复位，所有指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。



保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打 ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：
1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2.任何未经授权维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

ikbc
机械键盘说明书

6

5

4

135mm

135mm