

使用说明书

产品介绍

该产品是一款蓝牙5.0双模机械键盘，支持有线和蓝牙两种连接方式，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，内置Cherry MX系列轴体，双层PCB板，蓝牙连接六键无冲，有线连接全键无冲。

包装内容物

- 键盘主体×1
- 使用说明书×1
- 7号电池×2
- 拔键器×1
- USB连接线×1

技术性资料

按键使用寿命:单颗按键5000万次

额定电压/电流:有线 5V---100mA, 蓝牙 3V---50mA

可用配置:US配列

主要功能特点

指示灯说明

CapsLock指示灯 状态指示灯 恢复出厂设置指示灯

指示灯及释义

操作	指示灯反馈
打开电源	状态指示灯亮起3秒后熄灭
电量过低	输入时状态指示灯持续闪烁
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起2秒后熄灭
长按Fn+R三秒	恢复出厂设置指示灯闪烁三次

Fn 一般功能说明表				备注
Fn	+	Esc	~	改变键值
		1	F1	
		2	F2	
		3	F3	
		4	F4	
		5	F5	
		6	F6	
		7	F7	
		8	F8	
		9	F9	
		0	F10	
		-	F11	
		=	F12	
		Backspace	Del	
		I	Ins	
		P	PrtSc	
		[	ScrLk	
		]	Pause	
		:	Home	
		“ ”	PgUp	
		>	End	
		/?	PaDn	
		B	Menu	
		W	↑	
		A	←	
		S	↓	
		D	→	
		Y	计算器	
		N	音量减	
		M	音量增	
		,<	静音	
Z		长按配对/短按切换 到设备1		
X		长按配对/短按切换 到设备2		
C		长按配对/短按切换 到设备3		
V		长按配对/短按切换 到设备4		

连接和使用

蓝牙连接

- 将两节7号电池装入键盘中；
- 把键盘背部开关拨至蓝牙位置(开关显示蓝色为蓝牙，显示红色为有线)；
- 打开需要连接设备的蓝牙开关；
- 设备配对：长按Fn+（ZXCV其中一个）3秒，状态指示灯闪烁，在需要连接设备的蓝牙界面中找到ikbc W200，点击配对。状态指示灯常亮3秒后熄灭，代表配对成功；
- 设备切换：短按Fn+（ZXCV 其中一个）切换配对设备，状态指示灯亮3秒熄灭，代表切换成功，否则快闪3秒熄灭；
- 设备回连：当电源从关闭切换到开启状态，键盘将自动回连到最后连接的设备（如果有配对设备），状态指示灯长亮3秒熄灭，代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败，指示灯快闪3秒熄灭。

有线连接

- 键盘开关拨到有线位置；
- 设备和键盘插入数据线后连接成功。

蓝牙切换到有线

- 键盘开关拨到有线位置（蓝牙连接和电池供电会同步断开）；
- 设备和键盘插入数据线后连接成功。

有线切换到蓝牙

- 键盘开关拨到蓝牙位置（此时如键盘与设备之间有数据线连接则为有线供电）；
- 键盘将自动回连到最后连接的设备（如果有配对设备），状态指示灯长亮3秒熄灭，代表连接成功。如果未配对相应设备或自动回连失败，指示灯快闪3秒熄灭。

1

2

3

注意事项

- 键盘对电压电流有额定要求，如接入充电宝等过高电压电流会导致键盘损坏；
- 键盘配对时间为60秒，60秒内未配对需要重新操作；
- 键盘如无反应，请查检键盘开关位置、蓝牙连接状态、电池电量等；
- 蓝牙连接时无操作30分钟后进入休眠，按任意按键唤醒，回连成功后可以使用；
- 蓝牙连接时开启CapLock持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入，指示灯熄灭；
- 长时间不使用键盘，请把键盘开关拨到有线位置断开电源。

指拨开关功能说明(功能默认关闭)			
开关1、2:键位布局			
开关1	开关2	布局状态	备注
ON	ON	Workman	
ON	OFF	Dvorak	
OFF	ON	Colemak	
OFF	OFF	Qwerty	默认
开关3:左Win切换为Pn (注:Pn=Fn)			
开关4:独立方向键			
右Shift	=	↑	
右Win	=	←	
右Fn	=	↓	
右Ctrl	=	→	
右Alt	=	Fn	
开关5:Caps/左Ctrl互换			
开关6:左Win/左Alt互换			

- 注:1、开关3、4、6组合打开后其相应功能可以叠加
2、当打开指拨开关如改变了Fn位置，需按改变的Fn键+R键恢复出厂设置

恢复出厂设置

长按Fn+R三秒进入复位，恢复出厂设置指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

说明书适用于 ikbc PokerPro 蓝牙有线双模

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

合格证

产品名称：机械键盘
型号规格：多模版
生产日期：
检 验 员：
产 地：中国

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打 ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：

- 意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
- 任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

ikbc
机械键盘说明书

6

5

4